■音

機能No.	項目	参照ページ
	着信音量を調節する	6-2
F10	着信音パターンを変更する	6-3
	バイブレータで着信をお知らせする	6-5
	ウェイクアップ音/パワーオフ音を設定する	6-6
F13	ボタン確認音を設定する	6-8
	オープン音/クローズ音を設定する	6-9
F14	サウンド音量を調節する	6-19
F15	オリジナルの着信音を作る [オリジナル着信音]	6-10
F16	マナーモードの種類を変更する	3-4

■管理

機能No.	項目	参照ページ
F20	ダイヤル操作を禁止する [ダイヤル操作禁止]	7-2
F21	簡易ロックをかける	7-3
F22	シークレットモードを設定する	5-13
	メモリダイヤルの使用を禁止する [メモリ使用禁止]	7-4
F23	ダイヤルボタンでの発信を禁止する [ダイヤル禁止]	7-4
	すべての着信を禁止する [着信禁止]	7-4
F24	電波の送受信を禁止する [オフラインモード]	7-5
F25	オールリセットを行う	7-15
F26	特定の着信を拒否する [指定着信拒否]	7-8
F27	メモリ内容を消去する [メモリオールクリア]	7-14
F28	操作用暗証番号を変更する[暗証番号変更]	7-10
F29	各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す [設定リセット]	7-11

■設定

機能No.	項 目	参照ページ
F30	ガイドを利用する	13-20
F31	メモリダイヤルの登録状況やデータフォルダの使用状況などを確認する	5-12
F32	自動で電話に応答する [自動着信]	13-21
F33	バッテリーセーブを設定する [ディスプレイ省電力] [通話中節電]	13-22
F34	パネル照明を設定する	8-2
F35	表示言語を選択する	8-23
F36	オープン通話を設定する	13-24
F37	グループの内容を変更する [グループ設定]	5-15
F38	通話品質アラームを設定する	13-25
F39	サイドキーの機能を設定する	13-33

■録音/設定

	BX.C	
機能No.	項 目	参照ページ
F40	簡易留守録・音声メモの録音件数を確認する	13-16
F41	簡易留守録・音声メモの録音内容をすべて消去する	2-15
	簡易留守録の設定/解除	13-13
F42	同次出 5 域 (VIXXC) / J.T.(V)	13-15
	簡易留守録の応答時間を変更する	13-15
F43	ユーザー辞書を利用する [ユーザー辞書登録]	4-24
F46	オーナー登録を行う	13-11
F47	マルチメニューイラスト/待受アイコン/割込みフレームを変更する [メニュー設定]	8-6
E40	壁紙/マイキャラクタを表示する	8-9
F49	空机/ Y1 十ヤ ノンツ 佐衣小 9 の	8-13

■時計/アラーム

機能No.	項目	参照ページ
F52	目覚ましを利用する	12-28
F59	日付・時刻を合わせる [時計設定]	2-3

■時間/料金

機能No.	項目	参照ページ
F60	累積通話料金を表示する	2-20
F61	通話料金を表示する	2-20
F62	累積通話時間を表示する	2-18
F63	通話時間を表示する	2-18

■付加サービス

HUGIE		
機能No.	項目	参照ページ
F70	転送電話サービス・留守番電話サービスの呼び出し時間を変更する(※3)	14-7
F71	転送電話サービスを利用する	14-3
F72	留守番電話サービスを利用する	14-5
F73	 転送電話サービス・留守番電話サービスを解除する	14-4
	私込电品リーに人・由寸街电品リーに人を呼ばする	14-5
F74	お学売手サービス	14-4
7/4	転送電話サービス・留守番電話サービスの設定状況を確認する	14-6
F75	割込通話サービスの設定/解除(※2、3)	14-9
F76	割込通話サービスの設定状況を確認する(※2、3)	14-9
F77	国際ショートコードを変更する	13-29
	3人で同時に通話する [三者通話] (※1)	14-12
F78	ウハギはが今中からせはて「客話中に光」(※100)	14-11
	自分だけが途中から抜ける [通話中転送] (※ 1、2、3)	14-12
F79	184/186付加を設定する	13-26

■その他

機能No.	項目	参照ページ
FO	自分の電話番号を確認する [自局電話番号表示]	2-21
F長押し	サイドキーの誤動作を防止する	7-16
Fクリア	かかってきた電話を拒否する [着信拒否] (※4)	2-11
F電源	かかってきた電話を留守番電話センターに転送する(※2、3、4)	14-5
F文字	目覚ましの繰返しを停止する	12-28

- ※1 通話中に押した場合
- ※2 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
- ※3 東北・新潟、中国/四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。 ※4 着信中に押した場合

16

16

16-2